

CINCH UNDER DOOR SEAL

U-Shape Vinyl

TOOLS NEEDED:



INSTRUCTIONS:

1. Measure the width of door.
2. Cut door seal to length with hacksaw.
3. Slide the door seal under the base of door with the taller seal-side facing inside. If the door seal becomes too snug to slide on easily, gently tap the door seal in place using a wood block and rubber mallet. Raise or lower the door seal so that the vinyl fins come into contact with the threshold.



M-D Canada, a division of M-D Building Products

Headquarters

5720 Ambler Drive, Mississauga, ON, L4W 2B1
1-800-565-6653 | service@mdteam.com

Retail Distribution Center

2994 Peddie Rd, Unit 2, Milton, ON L9T 6Y9
1-888-908-1036 | retailorders@mdteam.com

COUPE-FROID POUR BAS DE PORTE CINCH[®]

Vinyle en U

OUTILS NÉCESSAIRES :



INSTRUCTIONS :

1. Mesurez la largeur de la porte.
2. Taillez le bourrelet de porte à la longueur appropriée à l'aide d'une scie à métaux.
3. Glissez le bourrelet de porte sous la base de la porte en plaçant le bourrelet le plus haut vers l'intérieur. Si le bourrelet de porte devient trop serré pour glisser facilement, frappez légèrement le bourrelet de porte en place en utilisant un bloc de bois et un maillet en caoutchouc. Soulevez ou abaissez le bourrelet de porte de façon que les ailettes en vinyle soient en contact avec le seuil.



M-D Canada, une division de M-D Building Products

Siège social

5720 Ambler Drive, Mississauga (Ontario) L4W 2B1
1 800 565-6653 | service@mdteam.com

Centre de distribution au détail

2994 Peddie Road, Unit 2, Milton (Ontario) L9T 6Y9
1 888 908-1036 | retailorders@mdteam.com