

WINDOW INSULATION KIT TAPE

Indoor

TOOLS NEEDED:



INSTRUCTIONS:

1. Clean and dry window moulding or patio door frame thoroughly.
2. Apply tape, liner still intact, to the outside edge, or to the face of the window moulding or patio door frame.
3. Peel off liner to expose adhesive.

INSTALLATION DETAILS:

- DO NOT apply to unpainted wood frames. DO NOT apply to wallboard, plaster, veneer panelling, mahogany moulding or peeling paint.
- To remove, heat with hairdryer and slowly peel off. Clean off any adhesive residue with water and mild soap or a commercial cleaner suited to the surface material.



M-D Canada, a division of M-D Building Products

Headquarters

5720 Ambler Drive, Mississauga, ON, L4W 2B1
1-800-565-6653 | service@mdteam.com

Retail Distribution Center

2994 Peddie Rd, Unit 2, Milton, ON L9T 6Y9
1-888-908-1036 | retailorders@mdteam.com

RUBAN POUR TROUSSE D'ISOLATION POUR FENÊTRES

Intérieur

OUTILS NÉCESSAIRES :



INSTRUCTIONS :

1. Appliquer sur des moulures sèches et propres.
2. Appliquer le ruban adhésif sur l'extérieur ou sur la surface de la moulure.
3. Enlever le papier protecteur qui recouvre le ruban adhésif.

DÉTAILS POUR L'INSTALLATION :

- NE PAS appliquer sur les cadres de bois non peints.
- NE PAS appliquer sur les panneaux muraux, le placo-plâtre, le placage, les moulures en acajou ou la peinture écaillée. Pour retirer : chauffer au séchoir et peler lentement.
- Pour enlever les résidus de colle, utiliser de l'eau et un détergent doux ou un nettoyant commercial convenant à la surface.



M-D Canada, une division de M-D Building Products

Siège social

5720 Ambler Drive, Mississauga (Ontario) L4W 2B1
1 800 565-6653 | service@mdteam.com

Centre de distribution au détail

2994 Peddie Road, Unit 2, Milton (Ontario) L9T 6Y9
1 888 908-1036 | retailorders@mdteam.com