

## ECONOMY DOOR SWEEP

### TOOLS NEEDED:



### INSTRUCTIONS:



### INSTRUCTION DETAILS:

1. Apply to inside of in-swing doors or to outside of out-swing doors.
2. Measure and trim to required length. Position and mark on door with pencil. 1/8" of the nylon brush must be in contact with the threshold or floor for a complete seal.
3. For Self-adhesive application: Clean door surface for best adhesion. Peel liner and apply to door.
4. For Screw-on application: Mark and drill 5/64" pilot holes. Attach door sweep by loosely inserting screws. Test opening and closing of door to determine final positioning. Once in place, tighten all screws.



*M-D Canada, a division of M-D Building Products*

**Headquarters**

5720 Ambler Drive, Mississauga, ON, L4W 2B1  
1-800-565-6653 | service@mdteam.com

**Retail Distribution Center**

2994 Peddie Rd, Unit 2, Milton, ON L9T 6Y9  
1-888-908-1036 | retailorders@mdteam.com

## BAS DE PORTE ECONOMIQUE

### OUTILS NÉCESSAIRES :



### INSTRUCTIONS :



### DÉTAILS POUR L'INSTALLATION :

1. Appliquer sur la face intérieure des portes qui s'ouvrent vers l'intérieur, au sur la face extérieure des portes qui s'ouvrent vers l'extérieur.
2. Mesurer le bas de porte et tailler iila longueur voulue.Placer sur la porte et y faire des marques iill'aide d'un crayon. Afin d'assurer une bonne etancheite, 3,2 mm des fibres de nylon doivent etre en contact avec le seuil au le plancher.
3. Pour une installation auto-adhesive:Nettoyer la surface de la porte pour une adhesion optimale. Decoller la pellicule, puis caller iila porte. Pour une installation au tournevis: Marquer et percer des trous de guidage de 2mm.
4. Poser le bas deporte en inserant les vis sans les serrer. Effectuer un essai en ouvrant et en fermet la porte afin de trouver la bonne position finale. Une fois que le bas de porte est iila bonne position, serrer toutes les vis.



*M-D Canada, une division de M-D Building Products*

*Siège social*

5720 Ambler Drive, Mississauga (Ontario) L4W 2B1  
1 800 565-6653 | service@mdteam.com

*Centre de distribution au détail*

2994 Peddie Road, Unit 2, Milton (Ontario) L9T 6Y9  
1 888 908-1036 | retailorders@mdteam.com